

### セット内容

取扱説明書(本書)…1

デンジャラスゾンビガシャット…1

ガシャコンバグヴァイザー本体(パッドモード)…1

グリップパーツ…1

バグスターバックル本体…1

ベルト留め…2

ベルト(R)…1

ベルト(L)…1

裏側にRの刻印があります。

裏側にLの刻印があります。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。

●使用上の注意 ●セットされているボタン電池はテスト用です。音声聞き取りにくくなったり音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ガシャコンバグヴァイザーにはライダーガシャット以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### 仮面ライダー

の玩具情報は Webサイトをチェック!!

仮面ライダー おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://rider.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/315476>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日

※通信料などはお客様の負担となります。

※PHSからはご利用いただけません。

商品コード 315476

### 初めて遊ぶ前に…

## ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

①ライダーガシャット裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタン

絶縁シート

電池ふた

裏側から見た図

### 電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

●未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

●電池の+-を間違えないように入れてください。

●遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

ボタン電池は上側が+、下側が-になるようにセットします。

電池ふた

突起

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用付

裏側から見た図

●セットされている電池はテスト用です

### 遊ぶ前に…

## 電池の交換と入れ方

### ライダーガシャットのボタン電池の交換

①電池ふたを取り外します。

①-1 ライダーガシャット本体背面の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

電池ふた

突起

ミノ

裏側から見た図

●電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

●音が小さくなって聞きにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ガシャコンバグヴァイザーの乾電池の入れ方

①電池ふたを取り外します。

①-1 ガシャコンバグヴァイザー本体背面の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

電池ふた

突起

ミノ

裏側から見た図

### 電源の入れ方

本体側面の電源スイッチをONにします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電源スイッチ

ON

OFF

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

### ベルトの組み立て方

必ず保護者の方が行ってください。

1 ベルト(L・R)をバグスターバックルに取り付けます。

①本体裏側のベルト通し(左)にベルト(L)を通します。

ベルト通し(左)

ベルト(L)

Lの刻印があります。

②ベルト(L)を図の位置まで動かします。

③ベルト(R)をベルト通し(右)に通します。

ベルト通し(右)

ベルト(R)

Rの刻印があります。

ベルト(L)

裏側から見た図

④ベルト(R)の穴をベルト(L)の突起にはめ込みます。

突起

穴

ベルト(L)

ベルト(R)

ベルト(L)とベルト(R)の凸部が図の位置になります。

凸部

凸部

図のようになります。

⑤ベルト(L)にベルト留め(2個)を通します。

ベルト(L)

ベルト留め

2 ベルトを調整、装着します。

ベルト(L)が外側になるように、ベルトを腰に巻き付けます。

ベルト(L)

ベルト(R)

①体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

突起

ベルト(R)

ベルト(L)

②ベルト留め(2個)をベルト(L)とベルト(R)が重なっている部分まで図のようにスライドさせます。

ベルト(L)

ベルト留め

ベルト留め

バグスターバックルの完成!

### 注意!!

保護者の方へ

●本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へ説明してください。

振り回さない!!

### 各部名称

LED

ボタン

QRコード

裏側から見た図

ボタンを押します。→下記音声順に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	デンジャラスゾンビ!
②	ゲームクリア音、ゲームオーバー音がランダムに鳴ります。

※通信料などはお客様の負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

「変身パッドDXガシャコンバグヴァイザー」と合体! 「バグドライダー」が完成!  
**仮面ライダーゲムゾンビゲーマー レベルXに変身!**

**1** バグスターバックルの凸部に、ガシャコンバグヴァイザー(パッドモード)のジョイント部を取り付けます。  
 →「ガッチューン!」と鳴った後、変身待機音が鳴ります。  
 ※変身待機音は約30秒で止まります。

**2** デンジャラスゾンビガシャットのボタンを押します。  
 →音が鳴り、LEDが発光します。

**3** デンジャラスゾンビガシャットをバグドライダーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。  
 →「ガシャット!」と鳴ります。

**4** 変身ボタンを押します。  
 →「バグルアップ!」と鳴った後、**デンジャラスゾンビガシャット** レベルX変身音が鳴り、LEDが発光します。  
 →**バグルドライバー** レベルX変身掛け合い音が鳴り、LEDが発光します。

**必殺技を発動!** ※レベルXに変身した後にいきます。

**1** Aボタン、Bボタンを同時に押します。  
 →必殺待機音が鳴り、LEDが発光します。  
 ※必殺待機音は約30秒で止まります。  
 ※AボタンまたはBボタンのどちらかを押した場合でも同様に必殺待機音が鳴ります。

**2-1** 必殺待機音が鳴っている間にAボタンを押します。  
 →「クリティカルエンド 必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。

**2-2** 1の後、必殺待機音が鳴っている間にBボタンを押します。  
 →「クリティカルデッド 必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。

別売りの変身ベルトDXゲームドライバーでレベル1に変身!  
 ※詳しくは別売りの「変身ベルトDXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

**1** デンジャラスゾンビガシャットのボタンを押します。  
 →音が鳴り、LEDが発光します。

**2** ゲームドライバーのスロット1に、デンジャラスゾンビガシャットをセットします。  
 ゲームドライバーのスロット1に、デンジャラスゾンビガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。  
 →挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

**別売りのライダーガシャットを使って、レベル3にレベルアップ!**  
 「変身ベルトDXゲームドライバー」に付属するマイティアアクションXガシャットを使用します。

**1** ゲームドライバーのレバーを閉じます。  
 レバーを閉じます。  
 →レバー閉じ音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。  
 マイティアアクションXガシャット

**2** ゲームドライバーのスロット2にデンジャラスゾンビガシャットをセットします。  
 ゲームドライバーのスロット2にデンジャラスゾンビガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。  
 →挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

**3** ゲームドライバーのレバーを開きます。  
 レバーを開きます。  
 →レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、**マイティアアクションXガシャット** レベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。  
 →**デンジャラスゾンビガシャット** レベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。  
 スクリーンにキャラクターの絵が重なって浮かび上がります。

レベル2に変身!  
 ※「レベル1に変身!」の後にいきます。

ゲームドライバーのレバーを開きます。  
 レバーを開きます。  
 →レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

**ガシャコンバグヴァイザーの遊び方** ※セット内容の状態から始めます。

**パッドモードの遊び方**

**1** Bボタンを押します。  
 →ウィルス散布音が鳴ります。

**2** A・Bボタンを同時に押します。  
 →ノイズ音が鳴ります。

**グラファイトバグスターへの変身遊び** ※パッドモードの状態から始めます。

**1** Aボタンを押します。→変身待機音が鳴ります。  
 ※変身待機音は約30秒で止まります。

**2** 変身待機音が鳴っている間にグリップパーツの凸部にガシャコンバグヴァイザー本体のジョイント①に差し込みます。  
 →変身音が鳴ります。

**3** グリップパーツをジョイント②に差し込んだ場合も変身音が鳴ります。  
 →「チェーンソーモード」が完成!

**インフェクション!**  
**レックザーム!**  
**パッドゲーム!**  
**デッドゲーム!**  
**ワッチャーゲーム!**  
**サ・バグスター!**

**ガシャコンバグヴァイザーの各モードの遊び方** ※ガシャコンバグヴァイザー(各モード)完成の状態から始めます。

**ビームガンモードの遊び方** ※ガシャコンバグヴァイザー(ビームガンモード)完成の状態から始めます。

**1** ビームガン攻撃  
 Aボタンを押します。  
 →ビームガン攻撃音が鳴ります。

**2** スペシャル攻撃  
 Bボタンを押します。  
 →スペシャル攻撃音が鳴ります。

**チェーンソーモードの遊び方** ※ガシャコンバグヴァイザー(チェーンソーモード)完成の状態から始めます。

**1** チェーンソー攻撃  
 Bボタンを押します。  
 →チェーンソー攻撃音が鳴ります。

**2** スペシャル攻撃  
 Aボタンを押します。  
 →スペシャル攻撃音が鳴ります。

**3** グリップパーツをジョイント①に取り付けると「チェーンソーモード」が完成します。

**4** グリップパーツをジョイント②に取り付けると「チェーンソーモード」が完成します。

**挿入と取り外し方**

**ライダーガシャットの挿入と取り外し方**

ガシャコンバグヴァイザーには図のようにライダーガシャットを挿し込むことができます。  
 ※ライダーガシャットがセットされた状態でボタンを押すと、ライダーガシャットから変身音が鳴ります。

ライダーガシャットを取り外す場合は、解除ボタンを押しながらライダーガシャットを矢印の方向に引き抜いてください。

**ガシャコンバグヴァイザーの取り外し方**

ガシャコンバグヴァイザーの解除ボタン2か所を同時に押しながら、バグスターバックルから取り外します。  
 →「ガッシューン」と鳴ります。

**グリップパーツの取り外し方**

解除ボタンを押しながらグリップパーツを取り外します。  
 →「ガッシューン」と鳴ります。

※反対側から取り外す場合も同様に行います。