



**その場で電子マネーギフト**  
【1,000円分】が当たる！  
商品アンケートに  
応募アンケートに  
回答しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。  
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

商品コード  
117414

※アンケート回答締め切り2018年3月31日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品の非接触ICリーダー/ライター機能は日本国内専用です。海外で使用すると罰せられることがあります。●本商品を医療機器の近くで使用しないでください。機器に影響を与える恐れがあります。●航空機の中で使用しないでください。機器の誤動作による事故の原因となることがあります。

**注意 (ちゅうい)**

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〔使用上の注意〕●誤使用によるデータ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●ランタンギア(フックパーツ)を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●妖怪トレジャーメダル裏面のQRコードが剥がれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合には、運動商品で読み取れないことがありますのでご注意ください。●妖怪トレジャーメダルを投げたり、シール面を強く押すなど、乱暴な扱いをしないでください。また、テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材質が近くにある場合、メダルが正しく認識されない場合がありますのでご注意ください。●妖怪トレジャーメダルは、対応している以外のICリーダー/ライターで遊ばないでください。●本商品を解析、リバースエンジニアリング、改造をしないでください。

本商品のご使用にあたりましては、下記をご確認ください。  
※本商品は電波を使用したRFID技術を利用しており、日本の電波法で許可された型式指定を取得しており、高周波利用設備の設置許可手続きが不要となっております。(型式:NOA01-Y2)  
分解・改造などを行い、不法電波を放射すると電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

**セット内容**

ランタンギア(フックパーツ)×1

妖怪トレジャーメダル×1

※本体とランタンギアはセットされた状態で梱包されています。

**保護者の方へ**

この案内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

**振り回さない**

DX妖怪ポッド本体のランタンギアを持って振り回さないでください。

**取り外し方と各部名称**

**ランタンギアの取り外し方**

- 取り外すときはランタンギアのボタンを押しながら
- ランタンギアを矢印の方向へ引き上げます。

※取り付ける際は、ランタンギアをDX妖怪ポッド本体に差し込みます。

**各部名称**

ランタンギア(フックパーツ)

モードベゼル

YCフィールド

サーチボタン

ボタン

DX妖怪ポッド本体

**乾電池の入れ方**

※必ず保護者の方が行ってください。

**単4 × 3**

電池寿命について

●アルカリ電池専用

●マンガン乾電池

●アルカリ乾電池

本商品はアルカリ乾電池専用です。必ず新品のアルカリ乾電池をご使用ください。●使用目安 1日10分程度のご使用で約2週間遊べます。

**電源の入れ方**

オン(OFF) X

電源スイッチ

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

**さあ!! 冒険をはじめよう!!**

トレジャーハンター 初級編

トレジャーハンター 中級編

トレジャーハンター 上級編

冒険はまだまだ続く!!

次なる試練登場!!

**DX妖怪ポッドで使用可能なメダル**

DX妖怪ポッドは、マークの入った下記の玩具で遊ぶことができます。

秘宝妖怪エンブレム各種(別売り)

★妖怪トレジャーメダル(別売り)

秘宝妖怪メダル

カセキメダル

レジェンドランク

ゴールドランク

シルバーランク

ブロンズランク

★妖怪ドリームメダル(別売り)

以下のような症状が現れた場合は、電池が消耗している可能性があります。

- 買ったときよりも音が小さくなった。
- メダルの種類によって音が途中で途切れたり、電源を入れたときと同じ音が鳴ってしまう。
- LEDライトが点灯しない。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから、新しい電池に交換してください。

**トレジャーハンター 初級編**

**さあ!! 冒険をはじめよう!!**

トレジャーハンターは、まず妖気を手に入れよう!

**初級チャレンジ①** サーチモードで妖気を見つけよう!!

サーチモード

モードベゼルを0にセット

サーチボタン

シュコ!! シュコ!!

と鳴ったら手を離す

キュイン キュイン!

と鳴れば準備完了!!

妖気を見つけると...

**成功**

シュポーン!

いただきやした!

失敗しても、もう一度チャレンジしてみよう!

妖気が見つからないと...

**失敗**

ヒュー...

※DX妖怪ポッド内に既に2つ妖気が入っている場合は、妖気が見つかりません。

妖気を手に入れたら... メダルに妖気を移そう!

ワンポイント

ポッド内に妖気が入っているかどうかは、充電モードにベゼルを合わせることで確認できるぞ!

**初級チャレンジ②** 妖気をメダルにチャージ!!

チャージモード

モードベゼルを2にセット

サーチボタン

シュコ!! シュコ!!

と鳴ったら手を離す

キュイン キュイン!

と鳴れば準備完了!!

YCFIELDにタッチ!!

シャリーン

またおいでやす

妖気チャージ完了!!

※妖気が入っているメダルにDX妖怪ポッドの妖気をチャージすることはできません。妖気が入っていないメダルを用意するかP.4[中級チャレンジ]で妖気をポッドに移してください。

**初級チャレンジ③** 妖気の鑑定をしよう!!

サーチモード

モードベゼルを0にセット

サーチボタン

シュコ!! シュコ!!

と鳴ったら手を離す

キュイン キュイン!

と鳴れば準備完了!!

妖怪トレジャーメダルを鑑定!

YCFIELDにタッチ!!

秘宝妖怪エンブレム(別売り)を鑑定!

シャキーン!

「種族」,「メダルランク」

「種族」,「秘宝」

「秘宝妖怪の復活ソング」

「妖気名」

「妖気名」

※1メダルの種類によっては妖気セリフが鳴ります。 ※詳しくはP.5上級編へ

※対になる秘宝妖怪エンブレム、メダルとは、妖気名が同じである事を指します。

※メダルタッチの際に、秘宝妖怪エンブレムや秘宝妖怪メダルのみが、読み込まれてしまう場合があるため、DX妖怪ポッドのYCフィールドにしっかりタッチするようにしてください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

