



©2018 テレビ朝日・東映AG・東映

VSビークルシリーズ

トリガーマシンバイカー

おそ かの
の遊び方

セット内容

とりあつかいせつめいしょ ほんしよ
◆取扱説明書(本書)…1



トリガーマシン
バイカー
…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゆうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●VSビークルシリーズはDX VSチェンジャー(別売り)等の対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。●コロガシ遊びは平らな所で行ってください。すべりやすい面や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●DXグッドストライカー(別売り)とのロボ合体状態を持ち上げる場合はロボの胴体部分を持ってください。

快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー
の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://sentai.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>



商品コード:223146



※アンケート回答締め切り2019年1月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様の負担となります。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!

各可動部の隙間に指を
入れないでください。



矢印一覧 (やじるしいちらん)

取り付けます。

取り外します。


可動させます。

トリガーマシンバイカーの遊び方

1. ノーマルモードへの変形 ※セット内容の状態から始めます。

セット内容の状態です。

ノーマルモード
かんせい
完成!



コロガシ遊びができます。
※平らな所で行ってください。

【側面から見た図】



①前部を矢印の方向に起こし、
②ウィリー状態でコロガシ遊びをすることも
できます。



※ウィリー状態では自立しません。

2.アタックモードへの変形 ※ノーマルモードの状態から始めます。

①トリガーを引きます。


→前輪のロックが外れて、図のように下がります。



【側面から見た図】

②前輪を

図の位置まで変形します。



③前輪を矢印の方向に

動かしながら、図の位置まで変形します。



**アタックモード
完成!**

※アタックモードでは自立しません。



④前部を矢印の方向に起こしウィリー状態にします。



※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

前輪は前部にカチッと鳴るまで戻します。

3.パトカイザーへの合体 ※アタックモードの状態から始めます。

※別売りのパトカイザーの右腕と、取り外した状態から始めます。


**トリガーマシンバイカーの
合体準備**

アタックモードの前部を
図のように変形します。

【側面から見た図】



パトカイザーの右肩凸部に、
トリガーマシンバイカーの
凹部をカチッと鳴るまで
はめ込みます。



**パトカイザーバイカー
完成!**

トリガーマシンバイカーは反対側の腕に合体
することもできます。

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。


DX VSチェンジャー(別売り)で音声遊びを楽しもう!

※ノーマルモードの状態からVSチェンジャーにセットします。

詳しい遊び方は、「ダブル変身銃 DX
VSチェンジャー ルパンレッドセット」
または「ダブル変身銃 DX
VSチェンジャー
バトレン1号セット」に
付属の取扱説明書を
ご覧ください。

DX VSチェンジャー
(別売り)

トリガーマシン
バイカー
(ノーマルモード)



こうげきあそび
攻撃遊び

パトカイザーの
警察ブーストで
攻撃!

VSビークル名	バイカー!
変身セリフ①	パトライズ!
変身セリフ②	警察ブースト!

しゅつげきあそび
出撃遊び

トリガーマシン
バイカー出撃!

出撃セリフ	縦・横・無・尽!
-------	----------

VSビークルシリーズを集めよう! シリーズ続々登場!!



DXトリガーマシン
1号



DXトリガーマシン
2号



DXレッドダイヤル
ファイター



DXフルダイヤル
ファイター



DXトリガーマシン
3号



DXアイロダイヤル
ファイター



DXサイクロダイヤル
ファイター



ダブル変形
DX グッドストライカー


VSビークル対応 商品で遊び広がる!!

DX VSチェンジャーで変身&出撃!!



VSビークル対応
VSビークルLite対応
好評発売中!!

DX グッドストライカーと合体!!



※本商品のセット内容以外は別売りです。